



Вимикач
504-01XX00-200



Подвійний вимикач
504-01XX00-202



Клавішний вимикач
504-01XX00-205



Вимикач прохідний
504-01XX00-209



Подвійний вимикач
прохідний
504-01XX00-211



Перемикач проміжний
504-01XX00-214



Клавіша дзвоника
504-01XX00-207



Клавіша дверної
автоматики
504-01XX00-204



Вимикач з підсвічуванням
504-01XX00-201



Подвійний вимикач з
підсвічуванням
504-01XX00-203



Розетка
504-01XX00-215



Розетка з контактом,
що заземлює
504-01XX00-217



Розетка з контактом, що
заземлює, і кришкою
504-01XX00-218



Подвійна розетка з контактом, що
заземлює
504-01XX00-907



Подвійна розетка
504-01XX00-908



ТВ розетка прохідна
(8-12-18-20dB)
504-00XX00-224



ТВ розетка кінцева
504-00XX00-246



ТВ розетка без втрат
504-00XX00-232



Комп'ютерна розетка
504-00XX00-247 (CAT 6)



Телефонна розетка
цифрова
504-00XX00-221

ВИБІР ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ КОРПУСУ



Білий
xxx-xx02xx-xxx



Кремовий
xxx-xx03xx-xxx



Буковий
xxx-xx07xx-xxx



Новий дубовий
xxx-xx08xx-xxx



Вишневий
xxx-xx06xx-xxx



Античний горіховий
xxx-xx04xx-xxx

При замовленні вимикача, щоб вибрати основний колір корпусу, замість "XX" в коді виробу вкажіть: БІЛИЙ = 02, КРЕМОВИЙ = 03, АНТИЧНИЙ ГОРІХОВИЙ = 04, ВИШНЕВИЙ = 06, БУКОВИЙ = 07, НОВИЙ ДУБОВИЙ = 08.